

Ekodesign / Ecodesign

Informationskrav för elektriska rumsvärmare

I enlighet med ekodesignkraven för rumsvärmare enligt förordning EU 2015/1188

Information requirements for electric local space heaters according to eco design, regulation (EU 2015/1188)

Beteckning Symbol	Värde Value	Enhet Unit	Foil Kit 500 (EB-Therm 500)
Värmeeffekt <i>Heat output</i>			
Typ av reglering av värmeeffekt/ rumstemperatur (välj en) <i>Type of heat output/room temp. control (select one)</i>			
Nominell avgiven värmeeffekt <i>Nominal heat output</i>	P_{nom}	Se manual <i>See manual</i>	Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering <i>Single stage heat output and no room temp. control</i>
Lägsta värmeeffekt (indikativt) <i>Min. heat output (indicative)</i>	P_{min}	0 kW	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering <i>Two or more manual stages, no room temp. control</i>
Max kontinuerlig värmeeffekt <i>Max. continous heat output</i>	$P_{max, c}$	Se manual <i>See manual</i>	Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering <i>With mechanic thermostat room temp. control</i>
Med elektronisk rumstemperatur- reglering <i>With electronic room temp. control</i>			
Med elektronisk rumstemperatur- reglering plus dygnstimer <i>With electronic room temp. control plus day timer</i>			
Med elektronisk rumstemperatur- reglering plus veckotimer <i>With electronic room temp. control plus week timer</i>			
Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras) <i>Other control options (multiple selections possible)</i>			
Rumstemperaturreglering med närvarodetektering <i>Room temp. control with presence detection</i>			
Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster <i>Room temp. control with open window detection</i>			
Med möjlighet till fjärrstyrning <i>With distance control detection</i>			
Med anpassningsbar startreglering <i>With adaptive start control</i>			
Med drifttidsbegränsning <i>With working time limitation (operating time limitaion)</i>			
Med svartkroppsgivare <i>With black bulb sensor</i>			
Tillsatsförbrukning <i>Auxiliary electricity consumption</i>	Foil Kit 500 (EB-Therm 500)		
Vid nominell avgiven värmeeffekt <i>At nominell heat output</i>	$e_{l_{max}}$	Se manual <i>See manual</i>	
Vid lägsta värmeeffekt <i>At min. heat output</i>	$e_{l_{min}}$	0,000 kW	
I standby-läge <i>In stand-by mode</i>	$e_{l_{sb}}$	0,000 kW	

EBECO AB
Lärjeågatan 11
SE-415 02 Göteborg, SWEDEN

Phone +46 31 707 75 50

ebeco.com
info@ebeco.se